

## Kopie eines Codes von einem Sender in einen der Serie BLEU

**FAAC 433 DS; MARVEL 433; TELCOMA-TANGO 2 SW; TPW 4;  
CAME-TOP 432 S; BENINCA 433 DS (Kein rolling-code) ;  
NICE-VERY (Kein rolling-code); NICE-FLO 2;  
O&O; LABEL-GULLIVER E JUPITER; VDS-ASTER 433;**

Bei dieser Vorgehensweise ist es wichtig, die **RECHTE** (2. Kanal) Taste von Punkt 1 bis einschließlich Punkt 4 gedrückt zu halten.

- (1) . Den **NEUEN** Sender auf die Programmierphase einstellen, indem die **RECHTE** Taste (2. Kanal) gedrückt gehalten und die **LINKE** Taste (1. Kanal) 4 Mal gedrückt wird.
  - (2) . Die LED des **NEUEN** Senders blinkt langsam.
  - (3) . Den zu kopierenden Sender (alt) wie auf der Abbildung dargestellt annähern und den zu kopierenden Kanal übertragen.
  - (4) . Die Led des **NEUEN** Senders blinkt schnell.
  - (5) . Die Taste des **NEUEN** Senders loslassen.
  - (6) . Beim **NEUEN** Sender die Taste drücken, der der neue Code zugeordnet werden soll und diese erst dann loslassen, wenn die Led aufleuchtet.
- **Diese Vorgehensweise für jeden zu reproduzierenden Kanal wiederholen.**

